



ES-ELECTRIC Line

Lavabo chirurgical électronique



STERILIZATION



Description

Auge chirurgicale aseptique moulé en une seule pièce sans aucun joint ni étanchéité. Sans trou de trop-plein afin d'éviter le développement bactérien, le lavabo est doté d'une large paroi et de protections latérales contre les éclaboussures d'eau. Disponible avec une gamme complète d'accessoires pour une configuration idéale correspondant à votre besoin spécifique. Notre équipe conseille chaque client en fonction de la qualité de l'eau et de l'environnement du pays.

Matériau : Fabriqué en résine polyester moulée renforcée en fibre de verre. Le revêtement extérieur est en gelcoat sanitaire iso NPG de haute qualité.

Services ciblés : Blocs opératoires, boîtes d'urgence, unité de soins intensifs, cabinets de chirurgie dentaire, cabinets de chirurgie esthétique et plastique, unités de néphrologie et de dialyse, soins intensifs, unité néonatale.

Équipement de base

1/2/3 cellules IR (selon le modèle) déclenchées par détection de présence
Appareil 220V AC et appareil à batterie. Livré 2 en 1
Système équipé d'une chasse automatique (6h/12h/Arrêt après dernière utilisation)
Réglage facile avec une télécommande en option
Boîtier de commande facile à déclipser pour maintenance
1/2/3 Robinets col de cygne (selon modèle), finition chromée

- 1 Siphon de Ø40mm
- Vanne de régulation
- Flexibles de raccordement en PEHD
- Cadre de fixation en inox

Accessoires en option

Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlure
Kit de préfiltration 1 ou 5µ avec système de protection contre la pression
Robinet à connexion rapide autoclavable
Kit ultraviolet 40W
Siphon en verre médical désinfectable ou siphon sec
Filtre terminal 0,2µ tous germes, 14 ou 31 jours
Filtre terminal 0,2µ anti-légionelle uniquement 62 jours
Filtre terminal 0,2µ autoclavable 60 cycles
Filtre terminal 0,2µ tous germes 70 jours
Rail aluminium pour accessoires avec PVC cadres de découpe
Distributeur de savon Airless à commande coudée
Distributeur de savon Airless à commande électronique
Brosse à ongles, distributeur de papier
Panier pour accessoires



ES-UNO/E

CODE

ES-UNO/E

ES-DUO/E

ES-TRIO/E

Dimensions

L : 900 mm H : 745 mm P : 570 mm Poids : 15 Kg

L : 1500 mm H : 745 mm P : 570 mm Poids : 19 Kg

L : 2000 mm H : 745 mm P : 570 mm Poids : 27 Kg



ES-DUO/E



ES-TRIO/E



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail: danielec@esse3-medical.com
web: www.esse3-medical.com

